



Abgabe von Unfallmeldungen

Für die Infrastruktur der Lübecker Hafenbahn hat die DB Netz AG vertraglich das Notfallmanagement übernommen.

Der Fdl LSK (Tel.: 04502 – 807 5903) ist Notfallmeldestelle für die Gleisanlagen in Lübeck Skandinavienkai.

Der Ww Vorwerk (Tel.: 0451 – 7900 283) ist Notfallmeldestelle für die Gleisanlagen der Lübecker Binnenhäfen, Terminal Seelandkai und das Terminal Schlutup.

Bei einem Unfall ist als erstes dafür zu sorgen, dass die Unfallstelle abgesichert wird (Verständigung beteiligter Fdl, Ww usw).

Für den Aufruf von Hilfe und Abgabe der Meldungen gilt der **Notfallmeldeplan**, der in der **Unfallmappe** vorzuhalten ist. Die Leitung an der Unfallstelle hat der Notfallmanager.

Die Unfallmappe befindet sich stets unter dem Zugmeldebuch bzw. griffbereit auf dem Schreibtisch!

Die Notfalleitstelle und die technische Bereitschaft der Hafenbahn sind stets zu verständigen.

Verständigung Betriebsleitung der Lübecker Hafenbahn nach Rufliste (Anhang 3)

Rufnummer Notfalleitstelle Hannover: 0511 / 286 511 41

Rufnummer technische Bereitschaft: Bürozeit 0451 / 29 084 12

Außerhalb City Ruf 0164 / 440 3653 (Fdl Lsk)

Außerhalb City Ruf 0164 / 440 3652 (Ww Vow)

Alle Unfallmeldungen sollten enthalten:

- Zeitpunkt
- Ort
- Verletzte
- Gefahrgut (Stoffbezeichnung, UN-Nr)
- Unfallhergang
- Schaden
- Ursache
- Auswirkungen
- Beteiligte Fahrzeuge mit Nummern
- Getroffene Maßnahmen