



Weisung des Eisenbahnbetriebsleiters der Lübecker Hafenbahn

Bahnhof Lübeck Skandinavienkai:

Besetzen der Gleise 101 bis 106 im KV-Terminal

Wie wir in der Vergangenheit feststellen mussten, stehen die Züge im KV-Terminal häufig über und das vorwiegend in den Gleisen 101 und 106. Durch das Überstehen der Züge gab es sicherheitsrelevante Störungen in der LST-Anlage. Nur durch Glück ist es zu keinen Unfällen gekommen. Aus diesem Grund ordnen wir an:

Ab sofort dürfen die Wagen nur bis maximal zum Wartezeichen stehen. Überstehende Wagen müssen auf den Nachbargleisen oder im Bahnhof abgestellt werden.

gez. D. Voigt

Dirk Voigt Eisenbahnbetriebsleiter

Verteilt per E-Mail / per E-Mail [BCC]

LHG

Betriebsstellen der Lübecker Hafenbahn: FdI Skandinavienkai, Ww Vorwerk

Lübeck Port Authority

Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Fahrten zum Bahnhof Lübeck Skandinavienkai